

## CTW09A Mode d'emploi

### 1. Démarrage :

Appuyez et maintenez la touche « M » pour allumer le téléphone, les voyants 1 à 4 s'allumeront en séquence et il y aura une invite de démarrage en même temps.

### 2. Arrêtez :

(1) Appuyez simultanément sur la touche « M » et la touche « » pour accéder à l'interface de réglage. A ce moment, le voyant n°1 clignote.

(2) Appuyez sur la touche « M » pour régler jusqu'à ce que le voyant n° 2 clignote, puis appuyez sur la touche « □ » pour entrer.

(3) Le voyant n° 1 représente « Non », le voyant n° 3 représente « Oui », appuyez sur la touche « M » pour basculer.

(4) Appuyez sur la touche « M » pour passer au voyant clignotant du n° 3, appuyez sur la touche « » pour confirmer, 1-4 s'allumera d'abord, puis 2-3 s'allumera après son extinction, et 2-3 s'éteindra pour indiquer que l'alimentation a été coupée.

### 3. Paramètre du mode invite :

(1) Appuyez simultanément sur la touche « M » et la touche « □ » pour accéder à l'interface de réglage. A ce moment, le voyant n°1 clignote.

(2) Appuyez sur la touche « bouche » pour entrer.

(3) Le voyant n° 1 représente un « bip », le voyant n° 2 représente une « vibration » et les voyants n° 1 et n° 2 s'allument en même temps représentent « bourdonnement + vibration ». Appuyez sur la touche "M" pour changer.

(4) Passez au mode d'invite requis et appuyez sur la touche "<" pour confirmer et revenir au menu précédent.

(5) Appuyez simultanément sur la touche « M » et la touche « » pour quitter, ou attendez 10 secondes pour sortir automatiquement.

### 4. Extension d'enregistrement : (peut être définie uniquement lorsque la charge est requise)

(1) Appuyez simultanément sur la touche « M » et la touche « » pour accéder à l'interface de réglage. A ce moment, le voyant n°1 clignote.

(2) Appuyez sur la touche « M » pour régler jusqu'à ce que le voyant n° 3 clignote, puis appuyez sur la touche « □ » pour entrer.

(3) Le voyant n°1 clignote. À ce moment, appuyez sur « M » pour allumer le voyant. Après avoir réglé le voyant lumineux, appuyez sur le bouton du téléavertisseur pour terminer l'enregistrement.

(4) Une fois l'enregistrement réussi, la montre vous le demandera. Après avoir enregistré tous les téléavertisseurs selon vos besoins, appuyez simultanément sur la touche « M » et la touche « » pour quitter.

\*Un seul téléavertisseur peut être enregistré à chaque position des voyants rouges n° 1 à 4. L'enregistrement d'un deuxième téléavertisseur déplacera le téléavertisseur précédemment enregistré. La cinquième lumière bleue peut enregistrer 36 appelants, mais elle ne peut pas distinguer lequel de ces 36 émetteurs appelle.

\*Si le téléavertisseur a été enregistré à d'autres positions lumineuses, il vous demandera trois fois, indiquant que l'enregistrement a échoué.

\*Si la 5ème position (lumière bleue) est pleine de 36, continuer à s'inscrire et demander 3 fois signifie que la capacité a été dépassée et qu'aucune inscription n'est plus possible.

#### 5. Supprimer l'extension : (peut être défini uniquement lorsque la charge est requise)

Après être entré dans l'interface d'enregistrement, sélectionnez la position de la lampe qui doit être supprimée et maintenez enfoncé le bouton ". Le voyant clignote rapidement. Après avoir appuyé et maintenu enfoncé le bouton " pendant plus d'une seconde, un message s'affichera pendant 0,5 seconde et le voyant de la position correspondante s'éteindra, indiquant que l'émetteur enregistré à cette position a été supprimé.

#### 6. Réglage initial : (peut être réglé uniquement lorsque la charge est requise)

(1) Appuyez simultanément sur la touche « M » et la touche « » pour accéder à l'interface de réglage. A ce moment, le voyant n°1 clignote.

(2) Appuyez sur la touche « M » pour régler jusqu'à ce que le voyant n° 4 clignote, puis appuyez sur la touche « □ » pour entrer.

(3) Les voyants n° 1 et 4 s'allument et la position actuelle du voyant de fonctionnement clignote.

(4) Le voyant clignotant n°1 signifie « Non » pour annuler la réinitialisation d'usine. Le voyant clignotant n°4 signifie « oui » pour restaurer l'usine. Appuyez sur la touche "M" pour changer.

(5) Après être passé au voyant clignotant n°4, appuyez et maintenez la touche " pendant 10 secondes. À ce moment, le voyant clignote rapidement.

(6) Tous les voyants n° 1 à n° 4 s'allument une fois et une invite est émise, indiquant que la réinitialisation d'usine est réussie.

(7) Appuyez simultanément sur la touche « M » et la touche « bouche » pour sortir, ou attendez 10 secondes pour sortir automatiquement.

#### 7. Description du voyant d'état d'appel :

(1) Après avoir reçu le signal de l'émetteur enregistré, il vous demandera pendant 6 secondes, puis arrêtera de vibrer ou de bourdonner, et le voyant de position correspondant continuera à clignoter.

(2) Les voyants rouges n° 1 à 4 clignotent rapidement aux positions correspondantes, et le voyant bleu n° 4 après le cinquième clignote rapidement.

(3) Appuyez sur la touche « M » pour changer la position actuelle du voyant de fonctionnement. La position actuelle du voyant de fonctionnement est toujours allumée. Appuyez sur la touche " pour annuler l'appel.

#### 8. Description du voyant d'état de veille :

(1) En veille, les voyants n° 1 à 4 s'allument en séquence pendant 0,5 seconde toutes les quelques secondes.

(2) Lorsque la batterie est faible, le voyant vert s'allume toutes les quelques secondes pendant 0,5 seconde.

(3) Lors du chargement, la lumière bleue est toujours allumée et lorsqu'elle est complètement chargée, la lumière bleue s'éteint.